



Deaktivieren der Füllstandsanzeige bei Canon PG-510 / PG-512 und Canon CL-511 / CL-513

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben. Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir dieses Merkblatt über die Handhabung von Cartridge World-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Die Canon Multifunktionsgeräte funktionieren auch mit wiederbefüllten Tintenpatronen, dazu muss jedoch die Füllstandserkennung deaktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

WICHTIG: Der an den Drucker angeschlossene PC muss vor dem Einsetzen der Patronen eingeschaltet sein, da die auf dem Bildschirm erscheinenden Hinweise für das weitere Vorgehen erforderlich sind.

Setzen Sie die Cartridge World-Patrone ein. Nun erscheint die folgende Meldung:



Dementsprechend erhalten Sie die selbe Meldung beim Ersetzen der schwarzen Tintenpatrone.



Drücken Sie jetzt die "Stop/Reset" Taste im Bedienfeld des Druckers (siehe Bild).

Halten Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die Fehlermeldung erloschen ist.

Wir empfehlen Ihnen die Anschaffung einer Ersatzpatrone für Ihre Drucker, da Sie nicht mehr gewarnt werden wenn die Patrone leer wird. Sie müssen darauf achten, dass die Qualität Ihrer Ausdrücke nicht nachlässt und Sie somit keinen Datenverlust erleiden, wenn die Patrone leer wird. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass oben beschriebene Vorgehensweise nur zum Erfolg führt, wenn der Drucker mit einem PC verbunden ist und dieser auch eingeschaltet wurde. Ein Patronenreset ist bei Geräten, die nicht mit einem PC verbunden sind leider nicht möglich.

