



## Resetanleitung Brother DR-3200

### Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

### Reset der Brother DR-3200 Trommeleinheit:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers. 
2. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
3. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
4. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker.
5. Halten Sie nun die Go-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, lassen Sie die Go-Taste wieder los. 
6. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.
7. Sie haben Ihre neue Trommeleinheit nun zurückgesetzt.

### Reset der Brother DR-3200 Trommeleinheit in MFC-Geräten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
3. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
4. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker. Schließen Sie nicht die vordere Abdeckung!
5. Drücken Sie nun "Storno" und bestätigen durch Drücken von "1", dass eine neue Trommel eingesetzt wurde.
6. Nachdem die Meldung "Ausgeführt" angezeigt wird, schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.
7. Sie haben Ihre neue Trommeleinheit nun zurückgesetzt.