



HP® Hardware-Reset bei Officejet und PSC

Durchführung eines Hardware Reset bei diesen Geräten:

- Stellen Sie sicher, daß das Gerät eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab.
- Warten Sie 30 Sekunden.
- Halten Sie den „POWER“ Schalter auf der Frontseite des Geräts gedrückt.
- Stecken Sie das Stromkabel des Geräts wieder ein.
- Drucken Sie eine Testseite. Sollte das Problem trotzdem bestehen bleiben, sollte die Kartusche ausgetauscht werden.