



Resetanleitung Brother DR-3100

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

Reset in einem MFC-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers und nehmen Sie die Trommeleinheit aus dem Gerät heraus.
2. Halten Sie den blauen Entriegelungshebel an der rechten Seite nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.
3. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus und setzen Sie die Tonerkassette in diese ein.
5. Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in das Gerät ein. Lassen Sie die vordere Abdeckung geöffnet.
6. Drücken Sie nun die "Storno"-Taste am Drucker und anschließend die "1" um im Menü zu bestätigen, dass eine neue Trommeleinheit eingesetzt wurde.
7. Nun sollte im Display die Meldung "Ausgeführt" erscheinen. Anschließend können Sie die vordere Abdeckung wieder schließen und wie gewohnt weiterdrucken.

Reset in einem Drucker:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Halten Sie nun die **Go-Taste** ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, lassen Sie die Go-Taste wieder los.
3. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
4. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
5. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker.
6. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.
7. Der Reset war somit erfolgreich.

Ist dies nicht der Fall, beginnen Sie bitte noch mal bei Punkt 1.