



Resetanleitung Brother DR-2200

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

Reset in einem Drucker:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
3. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
4. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker. Schließen Sie noch nicht die vordere Abdeckung.
5. Halten Sie nun die **“GO-Taste”** für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LED's aufleuchten. Sobald alle 4 LED's aufleuchten lassen Sie **“GO”** wieder los.
6. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.

Reset bei MFC-Geräten:

1. Schalten Sie das MFC-Gerät ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
3. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
4. Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.
5. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker.
3. Drücken Sie nun die Storno-Taste auf dem Bedienfeld. Im Display erscheint nun: Trommel ersetzt? "1. ja 2. nein". Drücken Sie nun die 1 im Ziffernfeld. Damit bestätigen Sie, dass die Trommeleinheit ausgetauscht wurde. Im Display sollte nun die Meldung "Ausgeführt!" erscheinen. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.