



Resetanleitung Brother DR-3200

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Da die Trommeleinheit noch Resttoner beinhalten kann, gehen Sie mit der Trommel bitte vorsichtig um. Sollte trotzdem Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen. Unter Betrieb werden einige Teile sehr heiß, um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine Teile im Drucker.

Reset bei DCP-Geräten:

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der vorderen Abdeckung und öffnen Sie die Abdeckung.
2. Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette langsam aus dem Gerät heraus.
3. Drücken Sie den blauen Entriegelungshebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.
4. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.
5. Setzen Sie die Tonerkassette fest in die neue Trommeleinheit ein, so dass sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der blaue Entriegelungshebel automatisch an.
6. Setzen Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette in das Gerät ein. Schließen Sie nicht die vordere Abdeckung.
7. Drücken Sie Storno.

Trommel ersetzt?	
▲	1.Ja
▼	2.Nein
▲,▼	dann OK

Drücken Sie 1 , um zu bestätigen, dass eine neue Trommeleinheit eingesetzt wurde.

8. Wenn im Display Ausgeführt! angezeigt wird, schließen Sie die vordere Abdeckung.
9. Der Vorgang ist abgeschlossen.