



Resetanleitung Brother DR-6000

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Da die Trommeleinheit noch Resttoner beinhalten kann, gehen Sie mit der Trommel bitte vorsichtig um. Sollte trotzdem Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.

Unter Betrieb werden einige Teile sehr heiß, um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine Teile im Drucker.

Reset in einem Drucker:

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und heben Sie die Trommeleinheit heraus.
2. Legen Sie die alte Trommeleinheit auf eine flache, horizontale Oberfläche und ziehen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit. Sie müssen dabei die Verriegelung mit der rechten Hand herunterdrücken.
3. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus. Schieben Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Tonerkassette richtig eingesetzt ist, wird die Verriegelung automatisch angehoben.
4. Setzen Sie die neue Trommeleinheit in den Drucker ein.
5. Schließen Sie die Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Drum-Lampe jetzt nicht mehr leuchtet.

Reset bei MFC-Geräten:

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Nehmen Sie die alte Trommeleinheit aus dem Gerät heraus. Legen Sie die Einheit auf ein altes Tuch oder ein großes Stück Papier, damit die Arbeitsfläche nicht durch Toner verschmutzt wird.
3. Drücken Sie den Hebel an der rechten Seite der Tonerkassette nach unten und nehmen Sie die Kassette aus der Trommeleinheit heraus
4. Packen Sie die neue Trommeleinheit erst unmittelbar vor der Installation aus. Legen Sie die alte Trommeleinheit in den Aluminiumbeutel.
5. Setzen Sie die Tonerkassette wieder in die neue Trommeleinheit ein.
Drücken Sie Storno
6. Setzen Sie die Trommeleinheit in das Gerät ein und lassen Sie die vordere Abdeckung offen.
7. Drücken Sie 1, um den Zähler für die Lebensdauer der Trommel zurückzusetzen. Im Display erscheint Ausgeführt!
Schließen Sie die vordere Abdeckung.