



Resetanleitung Brother DR-7000

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Da die Trommeleinheit noch Resttoner beinhalten kann, gehen Sie mit der Trommel bitte vorsichtig um. Sollte trotzdem Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, sollten Sie ihn sofort mit kaltem Wasser entfernen.

Unter Betrieb werden einige Teile sehr heiß, um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine Teile im Drucker.

Reset in einem Drucker:

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus.
3. Halten Sie den blauen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.
4. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.
5. Schieben Sie die neue Tonerkassette in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn Sie die Tonerkassette korrekt eingesetzt haben, hebt sich der blaue Hebel automatisch.
6. Setzen Sie die Trommeleinheit in den Drucker ein. Der Drucker muss eingeschaltet und die vordere Abdeckung geöffnet sein und die Status-LED muss rot leuchten.
7. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Drum -LED jetzt nicht mehr leuchtet.

Reset bei MFC-Geräten:

1. Drücken Sie auf die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und klappen Sie die Abdeckung auf.
2. Nehmen Sie die alte Trommeleinheit aus dem Gerät heraus. Legen Sie die Einheit auf ein altes Tuch oder ein großes Stück Papier, damit die Arbeitsfläche nicht durch Toner verschmutzt wird.
3. Halten Sie den Entriegelungshebel an der rechten Seite der Tonerkassette nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus
4. Packen Sie die neue Trommeleinheit erst unmittelbar vor der Installation aus. Legen Sie die alte Trommeleinheit in den Plastikbeutel.
5. Setzen Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit ein
6. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das MFC ein und lassen Sie die vordere Abdeckung geöffnet.
7. Drücken Sie Storno. Drücken Sie 1. Wenn im Display Ausgeführt! angezeigt wird, schließen Sie die vordere Abdeckung.

Reset bei DCP-Geräten:

1. Drücken Sie auf die Taste zum Öffnen der vorderen Abdeckung und klappen Sie die Abdeckung auf.
2. Nehmen Sie die alte Trommeleinheit aus dem Gerät heraus. Legen Sie die Einheit auf ein altes Tuch oder ein großes Stück Papier, damit die Arbeitsfläche nicht durch Toner verschmutzt wird.
3. Halten Sie den Entriegelungshebel an der rechten Seite der Tonerkassette nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus
4. Packen Sie die neue Trommeleinheit erst unmittelbar vor der Installation aus. Legen Sie die alte Trommeleinheit in den Plastikbeutel..
5. Setzen Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit ein
6. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das DCP ein und lassen Sie die vordere Abdeckung geöffnet.
7. Drücken Sie Storno. Drücken Sie 1. Wenn im Display Ausgeführt! angezeigt wird, schließen Sie die vordere Abdeckung.