



Resetanleitung Brother TN-2120

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um einen manuellen Reset der CW-Tonerkartusche durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Reset in einem MFC-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun die **"Storno"**-Taste am Drucker. Im Display sollte jetzt die Meldung "Trommel ersetzen?" 1. JA, 2. NEIN erscheinen.
3. Überspringen Sie diese Auswahl durch Drücken der **"*"**-Taste (Stern-Taste).
4. Anschließend drücken Sie 2x nacheinander die Taste **"0"**.
5. Nun können Sie die vordere Abdeckung wieder schließen und wie gewohnt weiterdrucken. Die Tonerkartusche ist somit erfolgreich zurückgesetzt worden.

Reset in einem HL-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Halten Sie nun die **Go-Taste** gedrückt und schalten das Gerät gleichzeitig ein. Halten Sie die **Go-Taste** solange gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Anschließend lassen Sie die Go-Taste wieder los.
3. Drücken Sie nun nochmals schnell 2x hintereinander die **Go-Taste**. Nun sollten die drei LEDs aufleuchten.
4. Je nach vorhandener Tonerkartusche drücken Sie nun bitte die **Go-Taste** wie folgt:
6x für eine Standard Kartusche / 7x für eine XL-Kartusche
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Tonerkartusche wurde nun erfolgreich zurückgesetzt.

Reset in einem DCP-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun einmal die **"Storno"**-Taste am Drucker. Im Display sollte jetzt die Meldung "Trommel ersetzen?" 1. JA, 2. NEIN erscheinen.
3. Überspringen Sie diese Auswahl durch Drücken der **Start-Taste** und verwenden Sie umgehend die Pfeil-Tasten **"▼"** / **"▲"** bis im Display die Meldung **"00"** erscheint.
4. Diese Meldung ("**00**") bestätigen Sie bitte umgehend mit der **"OK"**-Taste. Nun können Sie die vordere Abdeckung wieder schließen und wie gewohnt weiterdrucken. Die Tonerkartusche ist somit erfolgreich zurückgesetzt worden.