Resetanleitung Brother DR-3300

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

Reset in einem MFC-Gerät mit Display:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers und nehmen Sie die Trommeleinheit aus dem Gerät heraus.

2. Halten Sie den grünen Entriegelungshebel an der rechten Seite nach unten gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.

3. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus und setzen Sie die Tonerkassette in diese ein. Sie sollten nun hören das diese einrastet und der grüne Hebel automatisch wieder angehoben wird.

5. Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in das Gerät ein. Schließen Sie nun wieder die vordere Abdeckung.

6. Drücken Sie nun die “Stopp”-Taste um die Displaymeldung auszublenden.
- Drücken Sie “Menü”.
- Wandern Sie nun mit den “Pfeil”-Tasten durch das Menü bis zu dem Punkt: “Geräte-Info”.
- Drücken Sie auf “Geräte-Info”.
- Wählen Sie nun “Rücksetz-Menü”.
- Wählen Sie nun die “Trommel” aus.
- Im Display erscheint nun die Frage: “Trommel zurücksetzen?”.
- Bestätigen Sie dies mit “Ja”.
- Drücken Sie anschließend die “Stopp”-Taste.

7. Nun sollte im Display die Meldung “Ausgeführt” erscheinen. Damit haben Sie die Trommel erfolgreich zurück gesetzt.

Reset in einem Drucker oder MFC ohne Display:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der vorderen Abdeckung und öffnen Sie dann die Abdeckung.

3. Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.

4. Drücken Sie den grünen Hebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.

5. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.

6. Drücken Sie die Tonerkassette fest in die neue Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, bewegt sich der grüne Hebel an der Trommeleinheit automatisch nach oben.

7. Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein.

8. Wenn Sie die Trommeleinheit austauschen, müssen Sie den Trommelzähler zurücksetzen. Halten Sie hierfür Go für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Sobald alle sechs LEDs leuchten, lassen Sie die Taste Go los.

9. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Gerätes.

10. Vergewissern Sie sich, dass die Drum -LED ausgeschaltet ist