Resetanleitung Brother TN-2220

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um einen manuellen Reset der CW-Tonerkartusche durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Reset in einem MFC-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun die "**Storno**"-Taste am Drucker. Im Display sollte jetzt die Meldung "Trommel ersetzen?" 1. JA, 2.NEIN erscheinen.
3. Überspringen Sie diese Auswahl durch Drücken der "*****"-Taste (Stern-Taste).
4. Anschließend drücken Sie 2x nacheinander die Taste "**0**".
5. Nun können Sie die vordere Abdeckung wieder schließen und wie gewohnt weiterdrucken. Die Tonerkartusche ist somit erfolgreich zurückgesetzt worden.

Reset in einem HL-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Halten Sie nun die **Go-Taste** gedrückt und schalten das Gerät gleichzeitig ein. Halten Sie die **Go-Taste** solange gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Anschließend lassen Sie die Go-Taste wieder los.
3. Drücken Sie nun nochmals schnell 2x hintereinander die **Go-Taste**. Nun sollten die drei LEDs aufleuchten.
4. Je nach vorhandener Tonerkartusche drücken Sie nun bitte die **Go-Taste** wie folgt:
   5x für eine Starterkartusche / 6x für eine Standard Kartusche / 7x für eine XL-Kartusche
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Tonerkartusche wurde nun erfolgreich zurückgesetzt**.**

Reset in einem DCP-Gerät:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun einmal die "**Storno**"-Taste am Drucker. Im Display sollte jetzt die Meldung "Trommel ersetzen?" 1. JA, 2.NEIN erscheinen.
3. Überspringen Sie diese Auswahl durch Drücken der **Start-Taste** und verwenden Sie umgehend die Pfeil-Tasten "▼" / "▲" bis im Display die Meldung "**00**"erscheint.
4. Diese Meldung ("**00**") bestätigen Sie bitte umgehend mit der "**OK**"-Taste. Nun können Sie die vordere Abdeckung wieder schließen und wie gewohnt weiterdrucken. Die Tonerkartusche ist somit erfolgreich zurückgesetzt worden.

Generell können Sie nach Erscheinen der Meldung "Toner ersetzen" durch siebenmaliges Drücken der Go-Taste, weiterdrucken bis die Meldung "Toner verbraucht" erscheint.