

## Reinigung des Koronadrahtes bei der Brother DR-2000 Trommeleinheit

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass die Druckqualität gleich bleibt ist es bei diesem Produkt notwendig (auch lt. Handbuch), regelmäßig den Koronadraht zu reinigen.

Schieben Sie hierzu den kleinen Griff (blauer Pfeil) Ihrer Trommeleinheit ca. 3-4mal komplett von links nach rechts. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass der Griff nach dem Reinigungsprozess wieder in seine Ursprungsposition geschoben wird.

